


### Интеграция

Следующие компоненты могут быть подключены к SINUMERIK 840D powerline:

- SINUMERIK панель оператора с PCU и станочный пульт
- панель SIMATIC CE
- SIMATIC OP7/OP17
- SINUMERIK кнопочная панель
- SINUMERIK РПУ типа В-MPI
- SINUMERIK ручной терминал HT 6
- SINUMERIK мини-РПУ
- периферия SIMATIC S7-300
- SINUMERIK модуль простой периферии EFP
- SINUMERIK терминальный блок NCU с компактными модулями DMP
- 2 маховичка, 2 измерительных щупа и по 4 быстрых входа/выхода ЧПУ через распределитель кабеля
- децентрализованная периферия PLC через PROFIBUS DP
- линейка приводов SIMODRIVE 611 digital
- программатор
- электродвигатели 1FK/1FT/1FN/1FW6/1PH/1FE1/2SP1/1LA




Обзор подключений SINUMERIK 840D powerline, часть 1 из 2

Просьба соблюдать макс. допустимые длины кабеля (к примеру, ≤ 25 м). При использовании кабелей большей длины возможно нарушение функционирования.

# Основные компоненты Системы ЧПУ

## SINUMERIK 840D powerline



Обзор подключений SINUMERIK 840D powerline, часть 2 из 2

Просьба соблюдать макс. допустимые длины кабеля (к примеру, ≤ 25 м). При использовании кабелей большей длины возможно нарушение функционирования.