


### Схемы внутренних соединений


#### Базовый терминальный модуль TP1

- 8 входов/выходов, контакты-защелки  
6ES7 924-0AA10-0AB0
- 8 входов/выходов, контакты под винт  
6ES7 924-0AA10-0AA0




#### Базовый терминальный модуль TP3

- 8 входов/выходов, контакты-защелки  
6ES7 924-0CA10-0AB0
- 8 входов/выходов, контакты под винт  
6ES7 924-0CA10-0AA0




### Базовый терминальный модуль ТРК

- 2 x 8 входов/выходов, контакты-защелки  
6ES7 924-1AA10-0AB0
- 2 x 8 входов/выходов, контакты под винт  
6ES7 924-1AA10-0AA0



**Базовый терминальный модуль TP2**

- 8 выходов, контакты-защелки  
6ES7 924-0BB10-0AB0
- 8 выходов, контакты под винт  
6ES7 924-0BB10-0AA0



**Базовый терминальный модуль TPА**

- аналоговые входы/выходы, контакты-защелки  
6ES7 924-0CC10-0AB0
- аналоговые входы/выходы, контакты под винт  
6ES7 924-0CC10-0AA0

